

M's Realize MARK X AERO PARTS

エルフィネスロッド 取付要領書 Parts No. MR-GRX12#-EFL

このたびは、エムズリアライズ商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本書は、エルフィネスロッドの取付要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行なって下さい。

取り付け上の注意事項

- エンジンが、かかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。
また、怪我、火傷を防ぐために耐熱性のある手袋や作業着を着用し行ってください。
- エルフィネスロッドの取付は整備の整った自動車整備工場で専門の教育を受けた整備士がってください。
専門外の方が作業すると怪我や火傷の恐れがあり危険ですので専門の整備工場に作業を依頼してください。
- 車両のボルトナットが緩みにくい場合があります。無理に緩めようとするとう部品破損の原因にもなりますので、潤滑剤を塗布するなど、適切な工具を使用して無理のない作業を行ってください。
- エルフィネスロッドの取付は必ず自動車が安全に固定している状態で作業を行ってください。

・ 構成部品

エルフィネスロッド本体、BRKT(2ヶ)、ボルトM8×25(2ヶ)、M8ナット(2ヶ)

・ 部品の取付け

1. トランクルーム内のトリムカバーを取り外します。
2. ダンパー取付ナット(2ヶ所)、車両メンバー部ボルト(2ヶ所)を取り外します。
3. エルフィネスロッド本体を車両後方より、ダンパー取付ボルトに目掛けて差込みます。
注意：車両ハーネスは、エルフィネスロッドの内側に通してください。
* 車両の個体差によっては、車両とエルフィネスロッドが干渉する場合があります。
その場合はエルフィネスロッド取付座面をヤスリ等で削ってください。
4. エルフィネスロッドと車両ダンパー固定ナットを仮止めします。
5. エルフィネスロッドと付属BRKTを仮止め、付属BRKTと車両メンバー部ボルトを仮止めします。
6. 取付位置を確認し干渉等が無ければ、ボルト、ナットを本締めします。
7. 最後にもう一度、がたつき・ぐらつきがないか確認し、約100km走行後増し締めしてください。

